

Japanese Patent Office
First Publication (A)

Application Date: 1984/11/06 (Year/Month/Day)

Application No. S59-233766

First Publication Date: 1986/05/31 (Year/Month/Day)

Publication No. S61-113488

Applicant: Kazuhiko Takada

Title of the Invention: Slot Bingo Game Machine

[Claim 1]

A slot bingo game machine comprising:

a slot game face sequentially displaying a plurality of numbers and having a plurality of selection lines,

a bingo game face having a plurality of bingo faces, and

a plurality of role game display faces for displaying roles of a slot game and a bingo game, the faces being arranged on a game machine face, wherein

by inserting a prescribed game selection means, each game and each role game is sequentially selected to make a game possible,

and a sequential display of the numbers used in the bingo game and the role game, from the selected line of the slot game face, is decided.

⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭61-113488

⑬ Int.Cl.¹

A 63 F 9/00
3/06

識別記号

102

庁内整理番号

Z-8102-2C
6547-2C

⑭ 公開 昭和61年(1986)5月31日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

⑮ 発明の名称 スロット・bingoゲーム機

⑯ 特願 昭59-233766

⑰ 出願 昭59(1984)11月6日

⑱ 発明者 高田 和彦 豊中市寺内1-8番8-105号

⑲ 出願人 高田 和彦 豊中市寺内1-8番8-105号

⑳ 代理人 弁理士 石原 詔二

明細書

1. 発明の名称 スロット・bingoゲーム機

2. 特許請求の範囲

(1) 複数個の数字を順次表示し且つ複数個の選択ラインを有するスロットゲーム面と、複数個のbingo面を有するbingoゲーム面と、該スロットゲーム及び該bingoゲームの役を表示する複数個の役ゲーム表示面とを遊技機盤面に設け、所定のゲーム選択手段を投入することによって上記各ゲーム及び各役ゲームが順次選択されてゲーム可能となり且つ該bingoゲーム及び役ゲームに用いられる数字はスロットゲーム面の選択されたラインから順次表示決定されるようにしたことを特徴とするスロット・bingoゲーム機。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、遊技者が自己のゲーム及び役の数を自由に選択することができ、かつbingoゲームにスピード感を与えることができるようとした新規なスロット・bingoゲーム機に関する。

従来の技術

従来、スロットゲーム及びbingoゲームそのものは広く知られているゲームであることはいうまでもないが、スロットゲームとbingoゲームとを組み合わせて役を増大し、かつbingoゲームに従来にないスピード感を与えて遊技者の興味を増加させるように工夫されたものはいまだ開発されていないのが現状である。

発明が解決しようとする問題点

本発明は、上記の点に鑑み発明されたもので、スロットゲームとbingoゲームとを一つの盤面に表示設置し、スロットゲームの数字表示をbingoゲームの選択数字にも用い、しかも役ゲームを遊技者の選択によって自由に増加できるようにして従来のスロットゲーム及びbingoゲームのそれぞれの面白さを数倍に増大せしめ、かつ従来のbingoゲームではその数字選択の時間が長すぎ現代のスピード感に合わない点を面倒的に改良したスロット・bingoゲーム機を提供することを目的とするものである。

問題を解決するための手段

本発明の要旨は、複数個の数字を順次表示し且つ複数個の選択ラインを有するスロットゲーム面と、複数個のbingo面を有するbingoゲーム面と、該スロットゲーム及び該bingoゲームの役を表示する複数個の役ゲーム表示面とを遊技盤面に設け、所定のゲーム選択手段を投入することによって上記各ゲーム及び各役ゲームが順次選択されてゲーム可説となり且つ該bingoゲーム及び役ゲームに用いられる数字はスロットゲーム面の選択されたラインから順次表示決定されるようにしたことを特徴とするスロット・bingoゲーム機に存する。

実施例

以下に本発明の一実施例を添付図面に基づいて説明する。

図中10は、本発明のスロット・bingoゲーム機を構成するゲーム盤面である。該ゲーム盤面10の下部にはスロットゲーム面12が設けられている。該スロットゲーム面12にはそれぞれ回転

可能に設置されかつ回動面に所定数の一対の枠柄及び数字が配置表示されている5個のリール14、15、16、17、18が並設されている。該スロットゲーム面12には各リールの停止時に一つのリール面に一度に3個の枠柄及び数字が目視可能に表示され、図示した如く各リールに表示された枠柄及び数字によって形成される3つの列、即ちライン1、ライン2及びライン3がスロットゲームの対象となるものである。該ライン1～3の左右には(1)、(2)及び(3)の数字が配置され、各数字は裏面より白熱球により照光可能とされている。

該ゲーム盤面10の上部及び中央部には、それぞれ3面ずつのbingoゲーム面20、21、22及び23、24、25が設けられている。各bingoゲーム面は同一の構成を有しているので、bingoゲーム面20について説明を行う。該bingoゲーム面20は縦横各5列からなる合計25個の枠目を有し、各枠目には1～25の数字がランダムに固定表示されている。各枠目は裏面より白熱球

により照光可能とされている。

統いて、各役ゲームの表示面を説明する。

各bingoゲーム面20～25の上端には一対の枠目28a～28f、30a～30fが設けられている。枠目28a～28fにはS、枠目30a～30fにはWの表示がなされ、それぞれ裏面から白熱球により照光可能とされている。Sはシングルプレイ、Wはダブルプレイを意味する。シングルプレイは通常の払出し率のbingoゲームとなり、ダブルプレイは通常の2倍の払出し率のbingoゲームとなる。

各bingoゲーム面20～25の下方左側には、4個の枠目からなる数字フルコーナー表示32a～32fが形成されている。該数字フルコーナー表示32a～32fの4個の枠目には、各bingoゲーム面20～25の4つのコーナーの枠目と同一の数字が表示されている。該数字フルコーナー表示32a～32fの4個の枠目は裏面から同時に白熱球により照光可能とされている。

各bingoゲーム面20～25の下方右側には、

5個の枠目からなる枠フルライン表示34が形成されている。該枠フルライン表示34の5個の枠目には、前記スロットゲーム面の各リールに表示される枠柄と同一の枠柄がランダムに固定表示されている。該枠フルライン表示34の5個の枠目は裏面から同時に白熱球により照光可能とされている。

上部のbingoゲーム面20～22と下部のbingoゲーム面23～25の間には中央枠36が設置されており、該中央枠36内には8種の役ゲームが表示されている。該中央枠36の中央下部に位置するマジックナンバー表示38は、5個の枠目からなり、各枠目には1～25のうちのランダムな数字5個が固定表示されている。該マジックナンバー表示38の各枠目は裏面から白熱球により照光可能とされている。該中央枠36内のその他の役ゲームは、図示した如く、オール5及び表示4.0、オール4及び表示4.2、オール3及び表示4.4、50倍(X5.0)表示4.6、JP25.000(ジャックポット)表示4.8、純ストレート

表示50、並ストレート表示52、オールダブル表示54である。いずれの表示もそれぞれ裏面から白熱球により照光可能とされている。

次いで、ゲームを進行させる上で必要な各種の表示手段およびスイッチ手段等を説明する。

56、58及び60は、上記中央枠36の右方に設けられたそれぞれ6桁のクレジットカウント表示部、5桁のスコアカウント表示部及びプレイゲーム数表示部で、これら各表示部は数字LEDで表示される。

62は、前記ゲーム盤面10の下方に設けられたコイン投入口である。64は、プレイしようとするゲーム数に応じて押されるプレイボタンである。66は、スロットゲームのリールの回転を起動するスタートボタンである。68は、クレジットで遊技者が保有している得点に応じた枚数のコインをホッパーからコイン受け皿70に払出しするための払出しボタンである。72は、スロットゲームのライン(1)～(3)のうち、bingoゲームのために一つのラインを選択させるボタンで

ある。このボタン72を一回押す毎に、選択ラインが(1)～(2)～(3)～(1)と変わり、そのラインの番号表示(1)(2)(3)が点灯する。

以下に各ゲームのプレイについて説明する。

スロットゲームは、選択ライン(1)(2)(3)を選択し、周知のスロットゲームと同様にプレイすればよい。

bingoゲームは、シングルゲーム(通常の払出手率)とダブルゲーム(通常の2倍の払出手率)の2種類ある。このbingoゲームに用いられるbingo数は、スロットリールの停止時に、(1)(2)(3)のラインのうち前以って選択された一つのライン上の数字である。下記のように停止した場合、(2)が選択ラインであれば、3, 7, 15, 1, 6がbingo数である。

(2) 3ネー7ウー15ウー1ター6ミ(2)

(1) 6イー9トー20ネー3ミー8ウ(1)

(3) 2ミー5ヒー18トー4ウー7ト(3)

スロットリールには一つの位置に数字と絵柄の両

方が配置されている。上記配列中、ネ、ト、ミ等の片仮名は実際には絵柄表示を意味する。

数字フルコーナーは、各bingoゲーム面20～25の四つのコーナーの数字、即ち数字フルコーナー表示32a～32fの数字四つの全てがbingo数のいずれかに一致した時に当たりとなるゲームである。上記した例の場合、四つのコーナーの数字が3, 7, 15, 1, 6のいずれかの四つに一致すれば当たりとなる。即ち、

3	15
6	7

が数字フルコーナーの当たりの一例である。

絵柄フルラインは、絵柄フルライン表示34に表示される絵柄配置とスロットリールの選択ラインの絵柄配列が一致すれば当たりとなるゲームである。上記した例でいえば、絵柄フルラインにネーウーウーターミの絵柄配列があれば当たりとなる。即ち、

ネ	ウ	ウ	タ	ミ
---	---	---	---	---

が絵柄フルラインの当たりである。

マジックナンバーは、ゲーム中に点滅しているマジックナンバー表示38の5個の枠目のランプが、スロットリールが5個とも停止するとともに、一つの枠目のランプのみ点灯状態となり、この枠目の数字が関係しているbingo数が有効なbingoゲーム面にある場合には当たりとなるゲームである。

オール並びは、スロットリールが停止した時、任意のライン上に左側リール14から同一数字又は同一絵柄が連続して下記のように並んだ場合オール並び当たりとなるゲームである。

2カー2シーアローアケー2ホー……5オール

9ネー6ネー1ネー4ネー8ネー……5オール

1ロー1ヒー1スー1テー7ター……4オール

3ウー7ウー2ウー9ウー5ノー……4オール

8カー8クー8ツー2シーアトー……3オール

5トー1トー9トー3ヒー8キー……3オール

オール並びが(1)(2)(3)のうち選択されたライン上にできた場合、50倍のスコアが得られる。5オールが選択されたライン上にできた場

合には、JP 25, 000 である。

ストレートは、スロットリールが停止した時、任意のライン上に連続数字が下記のように並んだ場合、当たりとなるゲームである。

1 - 2 - 3 - 4 - 5純ストレート

21 - 22 - 23 - 24 - 25純ストレート

7 - 8 - 9 - 10 - 11並ストレート

13 - 14 - 15 - 16 - 17並ストレート

ストレートが〔1〕〔2〕〔3〕のうち選択されたライン上にできた場合、50倍の得点が得られる。純ストレートが選択されたライン上にできた場合には、JP 25, 000 である。

オールダブルは、ゲームの種類ではないが、プレイゲーム数が24の場合には、全ての当たりの得点累計の2倍の得点がえられるものである。

以上の構成により、その作用及び遊技の進行について説明する。

コイン投入口62にコインを投入することにより、クレジットカウント表示部56に持ち点を登録することができる。コインを1枚投入する毎に

クレジットの数字が1ずつ増加する。尚、プレイボタン64を1回押す毎にクレジットカウント表示56の登録点数は1ずつ減少し、プレイゲーム数表示60が1ずつ増加する。

以下に順次選択されて有効となるゲーム内容を説明する。回数表示はコイン投入又はプレイボタンを押す回数である。

(a) 1回目：通常のスロットゲームの第1ラインが有効となる。(1)が点灯する。

(b) 2回目：通常のスロットゲームの第2ラインが有効となる。(2)が点灯する。

(c) 3回目：通常のスロットゲームの第3ラインが有効となる。(3)が点灯する。

(d) 4回目：以後bingoゲーム、オール並び、ストレートゲーム等の為にスロット上の〔1〕～〔3〕のラインの一つを選択することができる。ライン選択ボタン72を1回押すごとに〔1〕～〔2〕～〔3〕～〔1〕のライン番号表示部(1)〔2〕〔3〕が順次1個のみ点灯して、そのラインが選択されていることを示す。この選択は、スタ

ートボタン66を押す前であれば何時でもできる。同時にbingoゲームの第1面20が有効となり、該第1面20の上部のシングルプレイS表示28aが点灯する。

(e) 5回目：bingoゲームの第2面21が有効となり、第2面21の上部のシングルプレイS表示28bが点灯する。

(f) 6回目：bingoゲームの第3面22が有効となり、第3面22の上部のシングルプレイS表示28cが点灯する。

(g) 7回目：bingoゲームの第4面23が有効となり、第4面23の上部のシングルプレイS表示28dが点灯する。

(h) 8回目：bingoゲームの第5面24が有効となり、第5面24の上部のシングルプレイS表示28eが点灯する。

(i) 9回目：bingoゲームの第6面25が有効となり、第6面25の上部のシングルプレイS表示28fが点灯する。

(j) 10回目：bingoゲームの第1面20の下部に

ある数字フルコーナー32aが有効となり、点灯する。

(k) 11回目：bingoゲームの第2面21の下部にある数字フルコーナー32bが有効となり、点灯する。

(l) 12回目：bingoゲームの第3面22の下部にある数字フルコーナー32cが有効となり、点灯する。

(m) 13回目：bingoゲームの第4面23の下部にある数字フルコーナー32dが有効となり、点灯する。

(n) 14回目：bingoゲームの第5面24の下部にある数字フルコーナー32eが有効となり、点灯する。

(o) 15回目：bingoゲームの第6面25の下部にある数字フルコーナー32fが有効となり、点灯する。

(p) 16回目：bingoゲームの第1面20～第6面25の下部にある絵柄フルライン34が全て有効となり、点灯する。

特開昭61-113488(5)

(a) 17回目：bingoゲームの第1面20の払出率が2倍となり、該第1面20の上部のダブルブレイW表示30aが点灯する。この時シングルブレイS表示28aは消灯する。さらにマジックナンバー表示38が有効となり、そのランプが5つの枠目とも点灯する。

(b) 18回目：bingoゲームの第2面21の払出率が2倍となり、該第2面21の上部のダブルブレイW表示30bが点灯する。この時シングルブレイS表示28bは消灯する。

(c) 19回目：bingoゲームの第3面22の払出率が2倍となり、該第3面22の上部のダブルブレイW表示30cが点灯する。この時シングルブレイS表示28cは消灯する。

(d) 20回目：bingoゲームの第4面23の払出率が2倍となり、該第4面23の上部のダブルブレイW表示30dが点灯する。この時シングルブレイS表示28dは消灯する。

(e) 21回目：bingoゲームの第5面24の払出率が2倍となり、該第5面24の上部のダブルブレイW表示30eが点灯する。この時シングルブレイS表示28eは消灯する。

イW表示30eが点灯する。この時シングルブレイS表示28eは消灯する。

(f) 22回目：bingoゲームの第6面25の払出率が2倍となり、該第6面25の上部のダブルブレイW表示30fが点灯する。この時シングルブレイS表示28fは消灯する。

(g) 23回目：オール並び、ストレート、X50、JPの各役ゲームが有効となる。オール並び、ストレート、X50、JP25, 000の各表示40, 42, 44, 46, 48, 50, 52が点灯する。

(h) 24回目：オールダブルが有効となり、オールダブル表示54が点灯する。

ゲームのスタートにあたっては、遊技者は上記説明に従って、ブレイしたいゲームが有効となるに必要な回数だけコインを投入するか又はクレジットカウント表示に持点がある場合には、ブレイボタン64を押す。その後、スタートボタン66を押すと、スロットゲームのリール14～18が回転を始める。マジックゲーム38が選択されて

いる場合には、マジックゲームの5個の枠目のランプのうち1個のみランダムに選択点灯されながら点滅する。スロットリール14～18は一定時間回転した後に、第1リール14から順次停止する。リール14～18が一つ停止するごとにライン選択番号〔1〕〔2〕〔3〕のうちの一つの点灯により、選択していることがしめされているライン上にきたそのリールの数字が、bingoゲーム用の数字として決まる。従って、リール14～18が一つ停止するごとに一つのbingoゲームの数字が決まる。リール14～18が一つ停止して、bingoゲーム数字が一つ決まるごとにbingoゲーム面20～25の中の該当数字が点灯する。いずれのbingoゲーム面が選択されているかは、各bingoゲーム面上部のS表示28a～28f及びW表示30a～30fの点灯によって示されているから、この選択されたbingoゲーム面のbingoゲーム数字のみが点灯する。

各ゲームの当たりの確定と表示は次のようになる。

イ) 通常スロットゲームの当たり

5個のスロットリールが停止した状態で、ライン選択番号〔1〕〔2〕〔3〕の点灯によって選択されていることが示されるライン上の絵柄の配列により、スロットゲームの当たりが決まる。当たりラインを示すライン選択番号〔1〕〔2〕〔3〕等が点滅する。

ロ) 通常bingoゲームの当たり

各bingoゲーム面20～25に点灯するbingoゲーム数により、各種のビンゴ並びが成立した場合、その点灯している数字並びが点灯から点滅に変わる。

ハ) 数字フルコーナーゲームの当たり

一つのbingoゲーム面の四つのコーナーの数字がbingo数として点滅している場合、数字フルコーナー当たりとなり、各bingoゲーム面の下部にある数字フルコーナー表示32a～32fが点灯から点滅に変わる。

ニ) 絵柄フルライン当たり

スロットリール14～18の五つの絵柄の並び

が、選択されたbingoゲーム面の下部にある絵柄フルライン表示3 4の絵柄と一致した場合、絵柄フルラインの当たりとなり、絵柄フルライン表示3 4は点灯から点滅に変わる。

ホ) マジックナンバー当たり

五つのスロットリールが停止すると、点滅していたマジックナンバー表示3 8の五つの枠目的一つの枠目のみが点灯状態となり、他の四つの枠目は消灯する。この点灯している枠目の数字がマジックナンバーとなり、この数字を含むbingo並びがbingoゲーム面内に成立している場合、マジックナンバー当たりとなり、そのマジックナンバーの枠目が点灯から点滅状態となる。

ヘ) オール並び当たり

5個のスロットリールが停止して、ライン選択番号(1) (2) (3)のいずれかのライン上に同一数字又は絵柄が第一リール1 4より連続して3個～5個並んだ場合、オール並び当たりとなり、中央枠3 6内のオール5並び4 0、オール4並び4 2、オール3並び4 4等の表示が点灯から点

滅に変わる。

ト) ストレート当たり

5個のスロットリールが停止して、ライン選択番号(1) (2) (3)のいずれかのライン上に連続数字が第一リール1 4より連続して5個並んだ場合、純ストレート或いは並ストレート等の表示が点灯から点滅に変わる。

チ) オールダブル当たり

オールダブルが有効で、上記ト)までのいずれか一つでも当たりがあれば、オールダブルが成立して中央枠3 6内のオールダブル表示5 4が点灯から点滅状態に変わる。

リ) X 5 0 当たり及びJP当たり

オール並び或いはストレートが、bingoゲームのために選択された(1) (2) (3)のラインのうちの一つのラインで成立した場合には、X 5 0当たりとなり、中央枠3 6内のX 5 0表示4 6が点灯から点滅状態に変わる。5オール並び或いは純ストレートの場合にはJP(25, 000)当たりとなり、JP表示4 8が点灯から点滅に変わ

る。

上記のように、当たりが確定して、各表示の点滅により当たりのゲームが表示されると、その後に得点統計がスコア表示5 8に表示される。その後、数秒後にスコア表示の得点がクレジット表示5 6へ移行していく。

以上で、コイン投入又はプレイボタン6 4を押すことによって開始された一回のプレイラウンドが終了する。クレジット表示5 6に登録点数が残っている場合には、引き続きプレイボタン6 4を押して、次のプレイラウンドに入ることが出来る。

クレジット表示5 6に登録点数が残っている場合には、立替えスイッチ(図示せず)を投入して、登録点数を減らしていくことができる。立替えスイッチを投入している間だけ、クレジット表示5 6の持ち点数が次第に減算されていく。

以上のように、本発明は、スロットゲームとbingoゲームとを一つの盤面に設置し、スロットゲームの数字をbingoゲームの数字にもちいるようにすることによって両方のゲームを同時にプレイ

することができるとともに従来のbingoゲームのようにbingo数の決定に長時間を要することなく非常にスピーディなゲーム展開を楽しむことができるうえ、各種の役ゲームをさらに自由に選択することができ、遊技者は多種のゲームを一台の遊技機で充分に楽しむことができる。

4. 図面の簡単な説明

添付図面は、本発明の一実施例を示す説明図である。

1 0…ゲーム盤面、1 2…スロットゲーム面、1 4～1 8…スロットリール、2 0～2 5…bingoゲーム面、2 8 a～2 8 f…シングルプレイ表示、3 0 a～3 0 f…ダブルプレイ表示、3 2 a～3 2 f…数字フルコーナー表示、3 4…絵柄フルコーナー、3 6…中央枠、3 8…マジックナンバー表示、6 2…コイン投入口、6 4…プレイボタン、6 6…スタートボタン

